



Television

Startup Guide


Startup Guide	GB
入门指南	CS
Hướng dẫn Khởi động	VN
Guide de démarrage	FR
Руководство по началу работы	RU
คู่มือเริ่มต้นใช้งาน	TH
Umhlahlandlela Wokuqalisa	ZU
Begingids	AF
Panduan Persiapan	ID
دليل بدء التشغيل	AR
راهنمای راه اندازی	PR

BRAVIA

KLV-48R562C / 48R552C / 40R562C / 40R552C / 32R562C / 32R512C / 32R502C
KLV-32R412C
KDL-48R560C / 48R558C / 48R550C / 40R560C / 40R558C / 40R550C / 32R500C
KDL-32R410C / 32R408C



© 2015 Sony Corporation Printed in Malaysia 4-562-310-12(1)



- * Only on limited region/country/TV model.

★ 仅针对有限的地区/国家/电视机型号。

* Chỉ có ở khu vực/quốc gia giới hạn/kiểu TV.

* Uniquement dans certains pays ou certaines regions/ modèle de téléviseur.

* Только в определенных регионах/странах/модели телевизора.
- * มีเฉพาะในบางภูมิภาคประเทศเท่านั้น/รุ่นทีวี


* Kusifunda/izwe elilinganiselwe kuphela/imodeli kamabonakude.

* Slegs op beperkte gebied/land/TV-model.


* Hanya untuk wilayah/negara tertentu/modelTV anda.

* في منطقة/ بلد محدودة فقط/مو ديل التلفزيون.


* فقط در منطقه کشور محدود شده/منطقه شما فرق داشته باش.




1



2



3



Refer to “Safety Information” in the Operating Instructions before transporting the TV.

搬运电视机之前，请参阅使用说明书中的“安全信息”。

Tham khảo “Thông tin an toàn” trong Hướng dẫn sử dụng trước khi vận chuyển TV.

Reportez-vous aux « Consignes de sécurité » du Mode d’emploi avant de transporter le téléviseur.

Перед транспортировкой телевизора см. раздел “Сведения по безопасности” в документе Инструкция по эксплуатации.

อ้างอิง “ข้อมูลความปลอดภัย” ในคู่มือการใช้งานก่อนขนย้ายทีวี


Sicela ubheke “Ulwazi lokuphepha” Kumiyaalelo yokuyisebenzisa ngaphambi kokuba uthuthe i-TV.

Raadpleeg “Veiligheidsinligting” in die Gebruiksaanstruksies voor die TV vervoer word.

Lihat “Informasi Keselamatan” dalam Petunjuk Pengoperasian sebelum mengangkat TV.

ارجع إلى «معلومات بشأن الأمان» في تعليمات التشغيل قبل نقل التلفزيون.

قبل از جابجایی تلویزیون به «اطلاعات ایمنی» در دفترچه راهنما رجوع کنید.



Connections Refer to “Connection Diagram” in the Operating Instructions for other connection methods.

连接 有关其他连接方法，请参阅使用说明书中的“连接示意图”。

Kết nối Tham khảo “Sơ đồ Kết nối” trong Hướng dẫn sử dụng để biết các phương pháp kết nối khác.

Raccordements Reportez-vous au « Schéma des raccordements » du Mode d’emploi pour connaître les autres méthodes de raccordement.



Sambungan Lihat “Diagram sambungan” dalam Petunjuk Pengoperasian untuk mengetahui cara sambungan lainnya.

التوصيلات ارجع إلى «الرسم التخطيطي للتوصيل» في تعليمات التشغيل للتعرف على طرق التوصيل الأخرى.

در دفترچه راهنما، اتصالات در “مودار اتصال” مربوط به روش های دیگر اتصال می باشند.



KLV-48R562C / 48R552C / 40R562C / 40R552C / 32R562C / 32R512C / 32R502C
KDL-48R560C / 48R558C / 48R550C / 40R560C / 40R558C / 40R550C / 32R500C



Internet connection wireless (A), wired (use category 7 LAN cable) (B). Refer to the manual supplied with the router on the router settings.

无线网络连接(A)、有线(使用 7 类 LAN 电缆)(B)。路由器设定请参见路由随附的说明书。

Kết nối internet không dây (A), có dây (sử dụng cáp LAN 7) (B). Tham khảo tài liệu hướng dẫn đi kèm với bộ định tuyến để cài đặt bộ định tuyến.

Connexion Internet sans fil (A), filaire (utilisez un câble réseau (LAN) de catégorie 7) (B). Reportez-vous au manuel fourni avec le routeur pour connaître les paramètres de ce dernier.

Беспроводное подключение к Интернету (A), проводное подключение (используйте кабель LAN категории 7) (B). Для получения информации о настройках маршрутизатора см. руководство, прилагаемое к маршрутизатору.

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (A) แบบใช้สาย (ใช้สาย LAN ประเภท 7) (B) ดูคู่มือที่ห้มาพร้อมกับเราเตอร์เกี่ยวกับการตั้งค่าเราเตอร์





Uxhumo le-inthanethi elingenazintambo (A), elinezintambo (sebenzisa ikhebula ye-LAN yesigaba 7) (B). Bheka kumanuwali enikezwe nerutha kumaseethingi werutha.

Internet-verbinding draadloos (A), bedraad (gebruik categorie 7-LAN-kabel) (B). Raadpleeg die roeteerder se handleiding vir roeteerderinstellings.

Koneksi internet nirkabel (A), berkabel (gunakan kabel LAN kategori 7) (B). Lihat petunjuk yang disertakan dengan router untuk mengetahui pengaturan router.

اتصال بالإنترنت لاسلكي (A)، اتصال سلكي (استعمل كبل من الفئة 7 كبل LAN) (B). راجع الكتيب المرفق مع الراوتر لمعرفة إعدادات الراوتر.

اتصال اینترنت بی سیم (A)، کابلی (از کابل LAN دسته 7 استفاده کنید) (B). در تنظیمات روتر به دفترچه راهنمای ارائه شده همراه با روتر مراجعه کنید.



Installation Do not bundle the AC power cord (mains lead) together with other cables.

安装 请勿将交流电源线和其它电缆捆扎在一起。

Lắp đặt Không bó dây nguồn AC cùng với các cáp khác.

Installation Ne regroupez pas le cordon d'alimentation CA secteur avec d'autres câbles.

Установка: не связывайте шнур питания переменного тока вместе с другими кабелями.

การติดตั้ง ห้ามมัดสายไฟ AC รวมกับสายไฟอื่นๆ





Ukufaka Unganqwabelanisi intambo yamandla kagesi e-AC kanye namanye amakhebula.

Installasie: Moenie die WS-kragkabel saam met ander kabels saambind nie.

Pemasangan Jangan mengikat kabel AC bersama dengan kabel lainnya.

التركيب لا تجميع سلك طاقة التيار المتردد مع الكابلات الأخرى.

نصب سیم برق AC را همراه با دیگر کابل ها دسته بندی نکنید.



Go through the on-screen initial settings.

查看屏幕上的初始设定。

Xem qua cài đặt ban đầu trên màn hình.

Examinez les paramètres initiaux affichés à l'écran.

Выполните экранные начальные настройки.

ทำการตั้งค่าเริ่มต้นบนหน้าจอ


Funda amaseethingi wokuqala asesikrinini.

Gaan deur die aanvanklike stellings op die skerm.

Lakukan pengaturan awal pada layar.

تنقل خلال الإعدادات الأولية التي تظهر على الشاشة.

به تنظیمات اولیه روی صفحه مراجعه کنید.



Operating Instructions: Full information on how to use all the TV features.

使用说明书：关于如何使用所有电视机功能的完整信息。

Hướng dẫn sử dụng: Thông tin đầy đủ về cách sử dụng tất cả tính năng của TV.

Mode d'emploi : informations complètes sur l'utilisation de toutes les fonctions du téléviseur.

Инструкция по эксплуатации содержит полную информацию по использованию всех функций телевизора.

คู่มือการใช้งาน: ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของทีวีโดยละเอียด

Imiyalelo yokuyisebenzisa: Ulwazi olugcwele lwendlela yokusebenzisa zonke izici ze-TV.

Gebruiksaanstruksies: Volledige inligting om al die TV se kenmerke te gebruik.

Petunjuk Pengoperasian: Informasi lengkap mengenai cara menggunakan semua fitur TV.

تعليمات التشغيل: معلومات كاملة حول كيفية استخدام جميع ميزات التلفزيون.

دفترچه راهنما: اطلاعات کامل در مورد نحوه استفاده از عملکردهای تلویزیون.

<http://www.sony-asia.com/support>